






DESCRIZIONE	Decalcomania murale	
SPECIFICHE	PSFRESCO è costituita da un carrier in tessuto-non-tessuto (TNT) di 30 g/m ² con spessore di 150-200 µm ed una finitura polimerica stratificata con spessore di 20-25 µm. È fornito con carta di protezione .	
ATTREZZATURE	Plotter da stampa a solvente, ecosolvente, latex + - spazzola da parati larga - rullo in gomma morbida - pennello plafoncino - legante specifico	
SUPPORTI	Ideale per pareti murali interne ed esterne, pavimenti, rivestimenti, elementi di arredo urbano, agglomerati cementizi, ma anche per legno, marmo e pietra. Ottima, in generale, per ogni superficie traspirante, non plastica, leggermente porosa.	PSFRESCO, brevettato a livello internazionale , consiste in un telo pigmentabile in digitale che una volta applicato lascia penetrare il "solo colore" direttamente nei pori della superficie da personalizzare senza alterarne le caratteristiche e integrandosi con qualsiasi vernice su di essa presente . Garantisce un ottima resistenza al graffio . Per l'applicazione necessita un legante specifico .
IMPIEGO	 1 Rimuovere la carta di protezione prima della stampa. N.B. Queste istruzioni valgono per le applicazioni su pareti. Per legno, marmo e intonaco fresco consultare i video tutorial su www.youtube.com/user/digidecor.	
	 2 Procedere con la stampa su TNT (lato liscio) usando il profilo colore adeguato in funzione del tipo di plotter e di inchiostro. Temperatura delle piastre compresa tra i 35 °C ed i 40 °C. Stampare in modalità speculare.	
	 3 Preparare la parete con una mano di fissativo murale (AU EFISS1-diluito con acqua al 300%) e due mani di fondo bianco per decorazioni (AU ETINTA2-diluito con acqua al 20-30%). Aspettare almeno 8 h prima di procedere. Bagnare, poi, abbondantemente la superficie da decorare con la miscela per applicazione murale (AU EMISCAS-diluita con acqua al 100%). Il liquido deve avere uno spessore di almeno 1 mm. Procedere con il posizionare il telo stampato, sfruttando l'umidità.	
	 4 Stendere bene il telo stampato aiutandosi con la spazzola da parati (AU ESPAZ1152) per eliminare eventuali bolle d'aria e poi con il rullo in gomma da parati (AU ERUL113015) per eliminare il liquido in eccesso, rullando sul retro del telo con uniformità di pressione e passaggi omogenei.	
	 5 Dopo 15'-20' tamponare bene con la spazzola da parati (AU ESPAZ1152) per far aderire perfettamente il telo.	
	 6 Dopo almeno 8 ore, bagnare uniformemente con acqua tramite un pennello plafoncino (consigliato AU EPEN3X12), attendere 1'-2' e rimuovere il telo. Successivamente sciogliere il decoro con acqua con lo stesso pennello pulito e far asciugare perfettamente. Proteggere, infine, il decoro con AU EMISCAS o con un altro protettivo specifico.	
AVVERTENZE	Per resistenze superiori proteggere con trasparenti acrilici, vinilici o silossanici, adeguati allo scopo. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.	Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre ai raggi solari. Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.

CARATTERISTICHE

STOCAGGIO

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

Allestimenti disponibili: 1220mm x 50mtl - 1220mm x 25mtl - 1220mm x 12mtl - 610mm x 25mtl - 610mm x 3mtl - 500mm x 25mtl.