




# FC CREAMSD2 - OROSHOCK



DESCRIZIONE	<b>Sistema di personalizzazione OROSHOCK</b> FC CREAMSD2 carta transfer + AU CRT OROSL (lamina oro) o AU CRT ARGSL (lamina argento)	
SPECIFICHE	FC CREAMSD2 è costituito da un <b>liner in carta</b> di 120 g/m <sup>2</sup> con spessore di 130 µm ed uno <b>strato poliolefinico</b> di 16 g/m <sup>2</sup> con spessore di 20 µm.	
ATTREZZATURE	Stampante o copiatrice laser bianco e nero o a colori + termopressa	
SUPPORTI	Copertine in pelle, finta pelle e balacron di tesi, presentazioni, raccoglitori, agende, portamenù, libri e tanto altro.	FC CREAMSD2 è una carta transfer per <b>rilascio di solo toner</b> , ideale anche <b>per stampanti che lavorano ad alte temperature di fusione. NON</b> si spellicola: non si rimuove il liner dal film!

CARATTERISTICHE

IMPIEGO		<b>Inserire</b> la carta transfer dal by-pass o dal cassetto della stampante laser impostando la <b>funzione carta ultra-pesante 1 (121-188 g/m<sup>2</sup>)</b> . Stampabile multicopia. <b>Stampare</b> sul lato lucido <b>in modalità speculare</b> con intensità del toner alta.
		<b>Posizionare</b> il lato stampato della carta transfer a contatto con la copertina.
		<b>Proteggere</b> la carta transfer con <b>due strati di stuoia di poliestere (MA STUOI 04)</b> . Quindi: <b>Pressa manuale o pneumatica:</b> 130°C per 80" o 140°C per 70" - pressione media/3,5atm
		<b>Rimuovere la copertina dal piatto della pressa e staccare la carta transfer a tiepido.</b> <i><b>N.B.:</b> Prima di procedere nell'applicazione aspettare che la copertina si raffreddi completamente.</i>
		<b>Riposizionare la cartellina con stampa nera</b> sul piatto della pressa e <b>stendervi sopra la lamina oro (AU CRT OROSL) o argento (AU CRT ARGSL)</b> , con il lato interno del rotolo (color argento) a contatto con la stampa.
		<b>Proteggere</b> con una <b>stuoia di silicone morbido (MA STUOI GB80)</b> . <i><b>N.B.:</b> La stuoia deve essere sempre fredda.</i> Quindi: <b>Pressa manuale o pneumatica:</b> 130°C per 70" o 140°C per 60" - pressione alta/5atm
		<b>Rimuovere la lamina oro o argento a caldo o a freddo.</b> Eventuali residui di lamina possono essere rimossi con un panno imbevuto di alcool. È possibile lucidare la copertina personalizzata con dello spray silconico.

AVVERTENZE	<b>In caso di lavorazioni continue</b> è probabile che occorra diminuire i tempi di applicazione con termopressa di qualche secondo. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia.	Conservare in luogo fresco e asciutto. Non esporre ai raggi solari. Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.	STOCCAGGIO
------------	---	--	------------

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. E buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

\* Disponibile anche in pacchi da 100 fogli formato A4 o A4+ (21cm x 30,5cm).

**SHOCKLINE**  
about your transfer paper

T. +39 0875 751194 - F. +39 0875 751329  
info@shockline.it - skype shock.line  
www.shockline.it

cod.